



Blueprint

# EVALL

EV250 - EV500

EV500.2 - EV500.4 - EV500.6

# Basi microfoniche di SICUREZZA

# SERVIZIO

**BME1**



## Base microfonica

Base microfonica per sistema **EVALL**, con basamento in acciaio verniciato nero e top in alluminio anodizzato. Completa di gooseneck con microfono dinamico. Tasto "TALK", led "busy" e "system".

La funzione del tasto è programmabile dal display touch screen del sistema **EVALL**. L'alimentazione avviene tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale. Completamente monitorata come richiede la norma.

**Certificata a norme EN54-16.**

## Base microfonica

Base microfonica per sistema **EVALL**, con basamento in acciaio verniciato nero e top in alluminio anodizzato. Completa di gooseneck con microfono dinamico. Tasto "EVAC" con sportello di protezione, sei tasti di "zona" più tasto "ALL", led "busy" e "system". Le funzioni dei tasti sono programmabili dal display touch screen del sistema **EVALL**.

L'alimentazione avviene tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale.

Completamente monitorata come richiede la norma.

**Certificata a norme EN54-16.**



**BME7**

## Base microfonica

Box da parete per sistema **EVALL**, in acciaio verniciato rosso e porta con vetro temperato. Completo di microfono palmare con tasto **PTT**. Led "busy" e "system". La funzione del tasto PTT è completamente programmabile da display touch screen del sistema **EVALL**.

L'alimentazione avviene tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale.

Dimensioni, Larghezza 300 mm, altezza 300 mm, profondità 300 mm.

Completamente monitorata come richiede la norma.

**Certificata a norme EN54-16.**



**VVFP**

## Base microfonica

Base microfonica per sistema **EVALL**, con basamento in acciaio verniciato nero e top in alluminio anodizzato. Completa di gooseneck con microfono dinamico. Tasto "TALK", led "busy" e "system".

La funzione del tasto è programmabile dal display touch screen del sistema **EVALL**. L'alimentazione avviene localmente, con adattatore **ALCM24V** compreso.

**BM1TZ-VA**



**BM7TZ-VA**



## Base microfonica

Base microfonica per sistema **EVALL**, con basamento in acciaio verniciato nero e top in alluminio anodizzato. Completa di gooseneck con microfono dinamico. Sei tasti zona, tasto "ALL", tasto "TALK", led "busy" e "system". La funzione dei tasti è programmabile dal display touch screen del sistema **EVALL**. L'alimentazione avviene localmente, con adattatore **ALCM24V** compreso.

## Base microfonica

Base microfonica per sistema **EVALL**, con basamento in acciaio verniciato nero e top in alluminio anodizzato. Completa di gooseneck con microfono dinamico. Display LCD, tastiera numerica da "0 a 9" tasto "CLEAR", tasto "TALK" e tre tasti attivazione messaggi "msg1-msg2-msg3, Led "busy" e "system". La funzione dei tasti è programmabile dal display touch screen del sistema **EVALL**.

L'alimentazione avviene localmente, con adattatore

**ALCM24V** compreso.

**BMD-VA**



# ACCESSORI


## Staffe opzionali

Il kit **ST-EVALL** è un accessorio che permette di inserire il sistema **EVALL**, all'interno di un rack 19". E' composto da una coppia di staffe per il montaggio laterale del sistema **EVALL** e un'ulteriore coppia di staffe per l'appoggio dell'apparecchio. L'intero sistema occupa 16 unità modulari.



**ST-EVALL**


**BMS21**



## Base microfonica

Base microfonica preamplificata, per sistema **EVALL**, con microfono elettretico completa di cuffia anti-pop. Tasto attivazione microfono led bicolore, verde impegno linea, rosso linea impegnata. Trimmer per la regolazione del gain in ingresso e trimmer per la regolazione del volume di uscita. Tramite dip-switch si può impostare il tasto "STABILE" o "INSTABILE". Connettore RJ25 completo di 3 metri di cavo a 6 poli. Alimentazione tramite cavo RJ25 proveniente dalla centrale.

# EVALL Sistema audio per la messaggistica di emergenza e commerciale



Approfondimento  
Guarda il video



Certificato di costanza delle prestazioni  
n.0068-CPR-172/2022 secondo le normative  
EN 54-16:2008 e EN54-4:1997/A2:2006

Modello	EV250	EV500
Numero di zone audio A+B (n°)	1	1 / 2
Numero di amplificatori (n°)	1	250
Amplificatore di backup (riserva)	NO	SI
Opzione per intervento automatico amplificatore di riserva	NO	SI
Numero massimo di centrali nel link	6	6
N° postazioni collegabili al BUS EMG (Emergenza)	2	2
N° postazioni collegabili al BUS SRV (Servizio)	7	7
N° postazioni collegabili al BUSP (Servizio) per BMS21	8	8
N° ingressi analogici RCA per audio esterni	2	2
N° porte USB per riproduzione musica (File MP3)	2	2
Ingresso analogico bilanciato (PABX) con priorità	SI	SI
Uscita segnale audio "0 dB"	1	1
Altoparlante frontale da 1 W	SI	SI
Equalizzazione segnale per ogni sorgente audio	SI	SI
Dimensioni (L x H x P)	430 x 710 x 280 mm	430 x 710 x 280 mm
Installazione	A parete e Rack (ST-EVALL opzionale)	A parete e Rack (ST-EVALL opzionale)
Grado di protezione IP	IP30	IP30
Ingressi supervisionati programmabili (n°)	8	8
Uscite Relè	3 Configurabili	3 Configurabili

	EV500.2	EV500.4	EV500.6
	2	4	6
	2 x 500 W	2 x 500 W	2 x 500 W
	SI	SI	SI
	SI	SI	SI
	6	6	6
	2	2	2
	7	7	7
	8	8	8
	2	2	2
	2	2	2
	SI	SI	SI
	1	1	1
	SI	SI	SI
	SI	SI	SI
	430 x 710 x 280 mm	430 x 710 x 280 mm	430 x 710 x 280 mm
	A parete e Rack (ST-EVALL opzionale)	A parete e Rack (ST-EVALL opzionale)	A parete e Rack (ST-EVALL opzionale)
	IP30	IP30	IP30
	8	8	8
	3 Configurabili	3 Configurabili	3 Configurabili



## **BLUEPRINT SRL**

Via Bergamo, 15  
24030 Medolago (BG)

Tel. +39 035 4933323  
info@blueprintitalia.it

[WWW.BLUEPRINTITALIA.IT](http://WWW.BLUEPRINTITALIA.IT)