

# CRM2-VA 05

Manuale d'uso

## Controllo remoto musica





### GENERALITÀ

Il CRM2-VA 05 è un componente che deve necessariamente essere collegato al modulo MCM2-VA inserito all'interno del sistema EV-1000. Questo modulo se installato localmente all'interno di una zona/area e permette la regolazione del livello musica proveniente dal sistema centrale.

Il collegamento viene effettuato tramite cavo 8 poli UTP cat.5 con connettore RJ45 lato centrale e fili a connessione rapida dalla parte del controllo remoto.

Oltre alla regolazione della musica nella propria zona o area, questo accessorio permette la connessione di una fonte musicale locale con connettore stereo Jack 3,5 mm e una connessione ad una base microfonica locale BMS21 con connettore RJ25.

Il CRM2-VA 05 viene fornito completo di supporto bticino-living (placca estetica esclusa).




1. Volume musica
2. Ingresso jack 3,5 mm stereo per musica locale
3. Tasto selezione musica locale o matrice
4. Ingresso RJ45 per base microfonica locale
5. Morsetto 8 poli per la connessione alla matrice EV-1000
6. Regolazione livello massimo ingresso musica
  1. Bianco/arancio
  2. Arancio
  3. Bianco/verde
  4. Blu
  5. Bianco/blu
  6. Verde
  7. Bianco/marrone
  8. Marrone

### Connessione tra MCM2-VA e CRM2-VA 05

#### Connessione RJ45 tipo B

1. Bianco/arancio
2. Arancio
3. Bianco/verde
4. Blu
5. Bianco/blu
6. Verde
7. Bianco/marrone
8. Marrone



PIN 1

### Connessione tra MCM2-VA e BMS21




#### Connessioni RJ25

- 1= -24 Vdc
- 2= Massa segnale
- 3= Cold
- 4= Hot
- 5= Busy
- 6= + 24 Vdc



Connessione tra MCM2-VA, CRM2-VA 05 e BMS21



Connessione con BMS21  
Cavo 3 coppie con RJ25 Pin to Pin



#### **Nota per lo smaltimento del prodotto, ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC**

Blueprint Registro Nazionale AEE n. IT20070000012338

Lo smaltimento differenziato di un rifiuto elettrico e/o elettronico (RAEE) evita conseguenze per l'ambiente e la salute e permette di recuperare i materiali di cui è composto ottenendo un risparmio di energia e di risorse. Quindi il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

#### **GARANZIA**

La Blueprint declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'uso non corretto dell'apparecchio o da procedure non rispondenti a quanto riportato sul manuale.

Questo prodotto è garantito da difetti nelle sue materie prime e nel suo montaggio; il periodo di garanzia è regolamentato dalle norme vigenti. La Blueprint riparerà gratuitamente il prodotto difettoso se il difetto risulterà essersi verificato durante l'uso normale. La garanzia non si estende quindi a prodotti usati ed installati in modo errato, danneggiati meccanicamente, danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto, risultato difettoso, dovrà essere inviato alla Blueprint franco di spese di spedizione e ritorno.

#### **Importante!**

L'utente ha la responsabilità di produrre una prova d'acquisto (fattura o ricevuta) se vuole servirsi dell'assistenza coperta da garanzia.

Per migliorare i propri prodotti la Blueprint si riserva di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche e/o ai disegni in qualsiasi momento e senza nessun pre-avviso.